





OPOMBA:  
PRIKAZANI SO DOVODI IN ODVODI  
IZ RAZDELILNIKA. SPONKE  
ZA DOVODA IN DOVODE SO OZNAČENE PO TIPSKE SHEMI  
DOBAVITELJA RAZDELILNIKA (BENDER).  
V RAZDELILNIK JE VGRAJENA IN POVEZANA  
OPREMA PO NJIHOVI TIPSKE SHEMI!



KOSOVNICA MATERIALA

oznaka elementa	število	vrsta elementa	tehnične karakteristike	proizvajalec dobavitelj	kataloška številka	Pos
=TRIPOLNE SHEME+RAZDELILNIK R3IT2-3F1	1	inštalacijski odklopnik	16A/B, 2p		/	
=TRIPOLNE SHEME+RAZDELILNIK R3IT2-3F2	1	inštalacijski odklopnik	16A/B, 2p		/	
=TRIPOLNE SHEME+RAZDELILNIK R3IT2-3F3	1	inštalacijski odklopnik	16A/B, 2p		/	
-W1	1	kabel	NHXMH 3x2,5mm2		/	
-W2	1	kabel	NHXMH 3x2,5mm2		/	
-W3	1	kabel	NHXMH 3x2,5mm2		/	
=TRIPOLNE SHEME+RAZDELILNIK R3IT2-X4	6	sponke	4mm2		/	
=TRIPOLNE SHEME+RAZDELILNIK R3IT2	0					

KOSOVNICA ODCEPOV PO INŠTALIRANI MOČI (Pi)

inštalirana moč posameznega odcepa	število
0,5kW	3